

# FÆLLESVASKERIET BELLAHØJ

## **Brugervejledning**

For beboere i

**AAB** afdeling 40

**AKB** afdeling 1030

**FSB** afdeling 1 – 35

## **FÆLLESVASKERIET**

er pengeløst men videoovervåget

2008

## Fællesvaskeriet Bellahøj, Svenskelejren 23

drives i fællesskab af AABs, AKBs og FSBs afdelingsbestyrelser gennem et vaskeriudvalg med to bestyrelsesmedlemmer fra hver.

Denne brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med væsentlige ændringer og fornyelser i vaskeriets udstyr besluttet af vaskeriudvalget og gennemført i 2008.

Brugervejledningen er omdelt i de tre afdelinger og udleveres fremover til nyindflyttere sammen med den plastik-brik (TAG), der giver adgang til vaskeriet og mulighed for at bruge maskinerne.

Forbruget opkræves efterfølgende af boligafdelingen sammen med huslejen.

Vaskeriet er kun til rådighed for beboerne i de tre boligafdelinger. Beboere med egen vaskemaskine kan også benytte vaskeriets faciliteter, men **alle skal vise hensyn til hinanden, ved ikke at belægge mange maskiner i normalt travle perioder**. Vaskeriet er åbent alle dage mellem kl. 06.00 og 23.00. Kl. 23 slukkes lyset og maskinerne bliver strømløse (standser).

Der består **ikke** mulighed for tidsbestilling / reservation af maskinerne hvorfor maskinerne kun er til rådighed for den enkelte bruger så længe vasken / centrifugeringen / tørringen varer. Maskinerne skal tømmes umiddelbart af hensyn til andre brugere. Efterlad venligst maskinerne med åbne låger.

Fællesvaskeriet administreres af AKBs driftsleder, kontor: Ved Bellahøj 7 kld. Tlf.: 38 28 66 43. Der er telefonsvarer tilsluttet. Fællesvaskeriet renholdes ugens fem hverdage fra morgenstunden (se opslag i vaskeriet) af en af AKBs ejendomsfunktionærer.

Læs i øvrigt de opsatte vejledninger i vaskeriet.

**FÆLLESVASKERIET** er udstyret med

- Betalingspanel og automatisk sæbedoseringsanlæg
- 2 store 9 kg vaskemaskiner
- 12 mindre 6,5 kg vaskemaskiner
- 1 stor centrifuge PODAB
- 3 mindre centrifuger PRIMUS 8 kg 1.450 omdr.
- 8 tørretumblere TRi 8250 10 kg
- 4 strygeruller

I anlægget anvendes:

- S-300      Saniva flydende sæbe, Svanemærket, uden parfume og uden farve. **Kan fravælges på maskinen.**
- S-400      Saniva blegemiddel, er indeholdt i sæben ved normalvask, men ikke i sæben ved kulørt vask.      **Vælges på maskinen.**
- S-500      Saniva flydende uldsæbe. **Vælges på maskinen.** Kun ved uld- og håndvaskeprogram.
- S-31-20    Saniva skyllemiddel, neutral – uden parfume og uden farve.      **Kan fravælges på maskinen.**

**BEMÆRK:** Hvis du ikke vælger noget andet på maskinen får du sæbe med blegemiddel og skyllemiddel som ved normalvask.

Dit valg af sæbe vises ved et lille rødt lys i en af de fem sæbevalgsknapper, der sidder til højre på forkanten af vaskemaskinen.

## Sådan bruger du VASKERIET

Lås dig ind ved at holde din plastik-brik op på døråbnerboxen.

Læg dit tøj i den maskine du ønsker at benytte.

Vælg maskinen på **betalingspanelet**, hold din brik op på og tryk: GODKEND. Du bliver herefter kun afkrævet betaling for det efterfølgende faktiske forbrug.

Betalingspanelet fortæller dig hvordan du betjener det. Det vejleder talende på dansk, engelsk, tyrkisk eller arabisk.

## V A S K E M A S K I N E N

Vælg din vaskemaskine.

Hvis lågen er låst, åbner du den ved at vælge maskinen på betalingspanelet.

Se efter at maskinen er helt tom, husk også dette når du tager dit tøj ud igen. Luk lågen når dit tøj er inde.

Vælg vaskeprogram – 5 valgmuligheder – (se opslagene). Hvis du ønsker at vaske med f.eks. 50<sup>o</sup>, skal du vælge et **varmere** program og derefter **reducere temperaturen** ved et tryk på knappen med en pil nedad. Når du trykker på knappen for uldvask, kan du få "håndvask" ved at trykke en gang ekstra. Håndvask er mildest. HUSK OGSÅ at vælge sæbe til uld, ved at trykke på sæbevalgsknappen på selve maskinen.

Vaskemaskinerne kan af hygiejniske grunde **IKKE** vaske koldvask.

På knapperne foroven til højre på maskinen kan du:

1. Tilvælge "finvask" (skånevask),
2. Tilvælge eventuel "forvask" (anbefales kun ved meget snavset tøj),
3. Tilvælge "intensivvask" forlænget vask.
4. *Bruges ikke*
5. Sænkning af vasketemperatur – flere tryk
6. Reduktion af centrifugeringshastighed. Ved to tryk: "flydestop" d.v.s. efter sidste skyl stopper maskinen vandfyldt. Tryk på start for at lukke vandet ud.

**Husk** at vælge på sæbedoseringstasterne, således at du får sæbe og skyllemiddel i overensstemmelse med dit valg af vask på samme maskine. Du kan fravælge sæbe og skyllemiddel på maskinen. Hvis du fravælger sæbe, skal du bruge vaskebold, idet sæbeskufferne **ikke længere** kan åbnes.

Når du er klar til at vaske, trykkes "start". På displayet kan du se længden af vasketiden. Når du har trykket på start kan du ikke længere ændre dine valg, hverken på maskinen eller betalingspanelet. Først når du trykker på start "betaler" du for vasken.

Efterlad venligst maskinen med åben låge.

## CENTRIFUGEN

**Bemærk:** alle nye vaskemaskiner hér centrifugerer med samme hastighed som centrifugerne. Det skulle derfor være overflødigt at centrifugere al vask yderligere.

Centrifugen vælges på betalingspanelet og der beregnes betaling for centrifugering.



## T Ø R R E T U M B L E R E N

Med det nye betalingspanel betaler du kun for den tid tumbleren kører. Her er tale om en betydelig forbedring!!!

Vælg en tørretumbler på betalingspanelet.

Se efter at maskinen er helt tom, husk også dette når du tager dit tøj ud igen. Luk lågen når dit tøj er inde.

**Rens fnugfilteret fornedden på maskinen.** Luk lemmen op og tør fnuggene af med hånden. Luk lemmen igen. Maskinen fungerer dårligt med snavset filter.

Vælg den ønskede tørringsgrad på knap 3 – 6 (knap 5 giver "skabstørt" hvilket anbefales) (Knap 2 giver tørring ved høj temperatur ( 60° ), kører så længe der er betalt for. Ligesom de gamle tørretumblere gjorde det tidligere.)

Knapperne giver følgende muligheder:

- |    |  |
|----|--|
| 1  | adgang til 10 særlige tørringsprogrammer     |
| 2  | tidsstyret tørring (som de gamle tumblere)   |
| 3  | "rulletørt" 1/1                              |
| 4  | "rulletørt" 2/1 / "strygetørt"               |
| 5  | "skabstørt" ( <b>anbefales</b> )             |
| 6  | "ekstratørt"                                 |
| 7  | "antikrøl"                                   |
| 8  | <i>Bruges ikke</i>                           |
| 9  | Reduceret temperatur 50° "strygefrit"        |
| 10 | Reduceret temperatur 40° "skånetørring"      |
| 11 | START  |
| 12 | Ilgang – gentagne tryk kører program færdigt |

Når du har valgt tørringsprogram, angives det først i displayet hvor længe en tørring med fuld tromle vil vare. Tørretumbleren måler restfugtigheden i tøjet, medens den kører, og i displayet vises resttørretiden efter nogle minutters kørsel.

Lågen kan åbnes kortvarigt under kørslen. Når tromlen er stoppet kan du føle tøjets tørhed. Hvis du er tilfreds, kan du tage tøjet ud, hvis ikke skal du hurtigt lukke lågen igen, så kører tumbleren videre i det program du har valgt. Hvis tumbleren ikke kører igen, har du haft lågen åben for længe hvorfor du må vælge den på ny på betalingspanelet og programmere den.

Når programmet er kørt til ende – det vil sige, når tøjet har den tørhedsgrad du har programmeret, stopper tumbleren af sig selv. Hvis du tager tøjet ud før programmet er kørt til ende kommer du nu kun til at betale for den faktiske tid tumbleren har kørt.

## STRYGERULLEN

Vælg en strygerulle på betalingspanelet.

Følg brugsanvisningen der er opslået på væggen.

- o -

God fornøjelse med vort moderniserede vaskeri.

Du skal ikke være bange for at bruge maskinerne. Følg denne vejledning, læs opslagene på vaskeriet. Du vil hurtigt blive glad for alt det nye der er kommet til!

Spørg efter hjælp hvis der er noget der er svært.

# SÅDAN BRUGES VASKERIET

**så vi alle kan have glæde at det**

Vaskeriet er åbent alle dage fra kl. 6 morgen til 23.00 aften. Alle maskinopgaver skal være afsluttet før kl. 23.

Vaskeriet er videoovervåget ude og inde for at modvirke hærværk og misbrug.

Ophold i vaskeriet er kun tilladt for de, der vasker.

Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs.

Leg med udstyret er ikke tilladt. Børn må f.eks. ikke køre hinanden i vognene.

Alle skal vise hensyn til hinanden, bl.a. ved ikke at belægge mange maskiner i normalt travle perioder. Læs opslag på vaskeriet.

Fejl på maskiner skal meldes ved udfyldelse af blanket.

Alt udstyr skal benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.

Tal venligst selv med brugere der ikke kender eller respekterer disse regler.

## VASKERIUDVALGET