

Tillykke med Deres nye radioafleste varmemåler

De har nu fået monteret nye målere på Deres radiatorer.
For at De får fuld glæde af disse, får de her en kort forklaring på målerens aflæsning, visning og virkemåde.

De nye målere er monteret i henhold til bestemmelserne i Dansk Standard/EU Standard, d.v.s. at midten af måleren er placeret i 25%'s punktet fra toppen af radiatoren.
Hvis de har haft en anden måler på Deres radiator, er det derfor muligt, at den nye måler er monteret i en anden højde på radiatoren.

Display-visninger:

	A1	Aflæsningsmenu
1	2 39041	Tællerstand siden opsætning af måleren.
2	8 35107	Tællerstand pr. seneste skæringsdato.
3	b 28369	Tællerstand pr. forrige skæringsdato.
4	c 31.12.6	Næste skæringsdato.

Det aktuelle årsforbrug findes ved at trække B fra A.
Eks.: $35107 \div 28369 = 6738$.
6738 er altså det aktuelle forbrug.



Måleren aktiveres med et let tryk på knappen. Man kan så skifte mellem de forskellige visninger. Skæringsdatoen er indprogrammeret til den dato, hvor Deres varmeregnskab slutter.

Ved fejl på måler eller anlæg vises et "P-tal". Ring til Varmekontrol.

Målerne er radioafleste, og derfor kræves der ikke adgang til boligen for at aflæse forbruget.

Vi ønsker Dem endnu engang tillykke med Deres nye målere, og har De yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen